

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Kłapa przeciwpożarowa typu **mcr FID S**



wersja mcr FID S 25.10.06.35

DZIAŁ SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	4
2.	PRZEDMIO DOKUMENTACJI	4
3.	PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA	4
4.	BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA URZĄDZENIA	5
5.	OZNACZENIE URZĄDZENIA	10
6.	MONTAŻ URZĄDZENIA	10
6.1.	PRZEGLĄD PRZED MONTAŻEM	11
6.2.	OTWÓR MONTAŻOWY	11
6.3.	WMUROWANIE / OSADZENIE KLAPY	11
6.4.	PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	22
6.5.	KLAPA Z PIONOWĄ OSIĄ OBROTU	31
7.	WARUNKI TRANSPORTU I SKŁADOWANIA	32
8.	KONSERWACJA I SERWIS	33
9.	WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI	33

UWAGA:



Niebezpieczeństwo skaleczenia ostrymi krawędziami, ostrymi narożnikami oraz elementami z cienkiej blachy.

Podczas pracy należy zachować ostrożność.

Zakładać rękawice ochronne, buty ochronne oraz kask.

Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia palca, uszkodzenia dłoni podczas pracy przegrody klapy. Należy zachować ostrożność.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nie dotykać elementów będących pod napięciem. Prace związane z podłączeniami elektrycznymi wykonywać mogą tylko pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przed rozpoczęciem prac przy sprzęcie elektrycznym należy odłączyć zasilanie.

Oznaczenia w DTR



■ Opcja dostępna

□ Opcja niedostępna

UWAGA

**Z datą wydania dokumentacji techniczno-ruchowej tracą ważność poprzednie wersje.
Dokumentacja techniczno-ruchowa nie dotyczy klap wyprodukowanych przed datą jej wydania.**

UWAGA:

Magazynowanie i użytkowanie produktu, powinno odbywać się w pomieszczeniach, w których:


- nie ma dostępu pyłów, gazów, oparów żrących i innych agresywnych wyziewów chemicznych działających niszcząco na elementy izolacyjne, elementy konstrukcyjne;
- na klapy nie działa bezpośrednio promieniowanie słoneczne oraz UV;
- maksymalna wilgotność względna nie przekracza 80 % przy temp. + 20 °C;
- temperatura otoczenia kształtuje się w granicach od – 20 °C do + 40 °C;
- nie występują drgania.



W przypadku, jeśli w/w warunki występują lub mogą wystąpić w miejscu użytkowania, należy zapewnić dodatkowe środki ochrony produktu.


W przypadku klapy przeciwpożarowych odcinających oraz transferowych, urządzenie wyposażone jest w termowyzwalacz zawierający bezpieczniki temperatury jednorazowego zadziałania. W czasie normalnej pracy należy chronić w/w element przed oddziaływaniem dopuszczanej temperatury Tmax (patrz tabela poniżej). Po jej przekroczeniu bezpieczniki temperatury mogą zadziałać, co jest zjawiskiem normalnym i nie podlega gwarancji oraz rękojmi.

Termowyzwalacz klapy wyposażonej w siłownik elektryczny:



Termowyzwalacz na temperaturę	72 °C	95 °C
Bezpiecznik temperatury wewnątrz kanału	Tmax 40 °C	Tmax 60 °C
Bezpiecznik temperatury zewnętrznej	Tmax 40 °C	Tmax 40 °C

Termowyzwalacz klapy wyposażonej w mechanizm KW1 oraz RST:



Termowyzwalacz na temperaturę	72 °C	95 °C
Bezpiecznik temperatury wewnątrz kanału	Tmax 40 °C	Tmax 60 °C

1. WSTĘP

Celem niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) jest zapoznanie użytkownika z przeznaczeniem, konstrukcją, zasadą działania, prawidłowym montażem i obsługą wyrobu.

DTR zawiera również dodatkowe informacje na temat warunków użytkowania, konserwacji oraz warunków gwarancji wyrobu..

Przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej DTR. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w dokumentacji może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, uszkodzenia mienia lub zdrowia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z niniejszą dokumentacją.

2. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI

Poniższa DTR dotyczy całej grupy przeciwpożarowych klap jednopłaszczyznowych typu mcr FID S/...p/.... Przestrzeganie zaleceń zawartych w DTR zapewni prawidłowe funkcjonowanie urządzenia w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych pomieszczeń oraz bezpieczeństwo użytkowników systemu.

3. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Zastosowanie

Przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe typu mcr FID S/... p/P (prostokątne) mogą być stosowane jako:

- ☒ przeciwpożarowe klapy odcinające – mcr FID S/S p/P
- ☒ przeciwpożarowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej – mcr FID S/V p/P
- ☒ przeciwpożarowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej mieszanej – mcr FID S/V-M p/P
- ☒ klapy transferowe – mcr FID S/T p/P
- ☒ klapy odciążające – mcr FID S/V p/P

Przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe typu mcr FID S/... p/O (okrągłe) mogą być stosowane jako:

- ☒ przeciwpożarowe klapy odcinające – mcr FID S/S p/O
- ☐ przeciwpożarowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej – mcr FID S/V p/O
- ☐ przeciwpożarowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej mieszanej – mcr FID S/V-M p/O
- ☐ klapy transferowe – mcr FID S/T p/O
- ☐ klapy odciążające – mcr FID S/V p/O

UWAGA:

Przeciwpożarowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej o oznaczeniu mcr FID S/V p/P oraz przeciwpożarowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej mieszanej o oznaczeniu mcr FID S/V-M p/P, posiadają zgodnie z wymogami prawa jedną deklarację właściwości użytkowych. Oznacznik –M oraz używane w dokumencie słowo „mieszane” są oznaczeniami handlowymi stosowanymi przez producenta. Budowa i wykonanie w/w klap jest takie same bez względu na oznaczenie handlowe.

Klapy nie mogą pracować w instalacjach narażonych na zapylenie chyba, że zostaną objęte specjalnym, indywidualnie opracowanym programem serwisu i przeglądów technicznych.

Klapy na życzenie (wykonanie niestandardowe), mogą zostać wykonane w „wersji” ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. Oznacza to, że elementy ze stali ocynkowanej, stosowane w wykonaniu standardowym klapy, zostaną zastąpione stalą nierdzewną/kwasoodporną. Pozostałe elementy składowe klapy (np. wyzwalacze termiczne, siłowniki, zwalniające, sworznie, panewki, przegroda, uszczelki ogniowe będą wykonane z materiałów standardowo używanych do produkcji urządzenia).

mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe

Odporność ogniowa

Klapy typu mcr FID S/... p/P posiadają odporność ogniową:

EI120S, EI90S, EI60S

EI120, EI90, EI60

E120, E90, E60

Klapy typu mcr FID S/... p/O posiadają odporność ogniową:

EI120S, EI90S, EI60S

EI120, EI90, EI60

E120, E90, E60

w zależności od zastosowania, sposobu i miejsca montażu klapy, oraz wg zapisów w Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Wersje wykonania

Klapy mcr FID S/... p/... mogą zostać wykonane jako:

■ Klapy prostokątne – FID S/... p/P

■ Klapy prostokątne - FID S/... p/P z przyłączami okrągłymi (dla średnic $630 < D < 1000$)

■ Klapy okrągłe – FID S/... p/O

Typoszeręg wymiarowy

Klapy mcr FID S/... p/P są produkowane w następujących wymiarach:

- Szerokość: od 200 do 1500 mm
- Wysokość: od 200 do 1500 mm
- Długość: od 296 do 390 mm

Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klapy o wymiarach pośrednich. Na życzenie możliwe jest także dodatkowe wydłużenie obudowy urządzenia. Maksymalna powierzchnia klapy typu mcr FID S/[S,T,G] p/P wynosi: 1,8 m². Maksymalna powierzchnia klapy typu mcr FID S/V p/P wynosi 1,5 m². Maksymalna powierzchnia klapy typu mcr FID S/V-M p/P wynosi 1,25 m². Minimalna powierzchnia klapy wynosi 0,04 m².

Klapy mcr FID S/... p/O są produkowane w następujących wymiarach:

- Średnica: od 125 do 630 mm
- Długość: od 296 do 390 mm

Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klapy o innych wymiarach. Na życzenie możliwe jest także dodatkowe wydłużenie obudowy urządzenia. Maksymalna powierzchnia klapy typu mcr FID S/... p/O wynosi: 0,31 m². Minimalna powierzchnia klapy wynosi 0,01 m².

Pojedyncze klapy mcr FID S/V p/P oraz mcr FID S/V-M p/P, które służą do montażu w bateriach (zestawach), są produkowane w następujących wymiarach:

- Szerokość: od 200 do 1500 mm
- Wysokość: od 200 do 710 mm

Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klapy o wymiarach pośrednich. Klapy w bateriach (zestawach) montowane mogą być tylko z pionową osią obrotu. Bateria (zestaw) klapy składa się minimalnie z dwóch oraz maksymalnie z trzech klapy połączonych ze sobą. Mechanizmy wyzwalająco sterujące mogą znajdować się u góry lub u dołu klapy.

4. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA URZĄDZENIA

Budowa

Klapy jednopłaszczyznowe mcr FID S/... p/... składają się z obudowy o przekroju prostokątnym lub okrągłym, (w zależności od wykonania) złożonej z dwóch segmentów oddzielonych przekładką wykonaną z płyty ogniochronnej, ruchomej przegrody odcinającej oraz mechanizmu wyzwalająco-sterującego uruchamianego zdalnie lub samoczynnie po zadziałaniu wyzwalacza termicznego. Obudowa klapy wykonana jest z blachy stalowej, ocynkowanej, lub nierdzewnej. Przegroda odcinająca klapy wykonana jest z płyty niepalnej i osadzona jest w blaszanym profilu wzmacniającym. Na wewnętrznej stronie obudowy

mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe

znajduje się uszczelka pęczniąca. Do wewnętrznej powierzchni obudowy przymocowane są kształtowniki oporowe wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej lub nierdzewnej, ograniczające ruch obracanej przegrody. Kształtowniki są oklejone uszczelką wentylacyjną. Wersja prostokątna z obu stron jest zakończona połączeniami kołnierzowymi, natomiast wersja okrągła występuje w wykonaniu nypłowym (øD-2). Wersja okrągła może zostać wykonana również w wersji kołnierzowej.

Działanie

Zasada działania i zachowanie klapy jednopłaszczyznowych mcr FID S/... p/... zależy od wersji ich zastosowania:

☒ przeciwpożarowe klapy odcinające – mcr FID S/S p/P

Klapy w pozycji normalnej pracy są otwarte. Zamknięcie klapy (pozycja bezpieczeństwa) odbywa się:

- ☒ automatycznie, poprzez zadziałanie wyzwalacza termoelektrycznego.
- ☒ ręcznie, poprzez naciśnięcie przycisku kontrolnego na wyzwalaczu termoelektrycznym.
- ☒ zdalnie, poprzez zadziałanie elektrycznego siłownika osiowego ze sprężyną powrotną w wyniku zdjęcia jego napięcia zasilania.
- ☒ automatycznie, poprzez zadziałanie wyzwalacza termicznego i sprężyny napędowej.

☒ przeciwpożarowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej – mcr FID S/V p/P

Klapy w pozycji normalnej pracy są zamknięte. Otwarcie klapy (pozycja bezpieczeństwa) odbywa się:

- ☒ zdalnie, poprzez zadziałanie elektrycznego siłownika osiowego bez sprężyny powrotnej w wyniku podania w odpowiedni sposób napięcia zasilania na siłownik.
- ☐ zdalnie, poprzez zadziałanie zwalniaka elektromagnetycznego i sprężyny w wyniku podania napięcia.

☒ przeciwpożarowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej mieszanej – mcr FID S/V-M p/P

Klapy w pozycji normalnej pracy są zamknięte lub otwarte w zależności od realizowanej funkcji.

Otwarcie/zamknięcie klapy (pozycja bezpieczeństwa) odbywa się:

- ☒ zdalnie, poprzez zadziałanie elektrycznego siłownika osiowego bez sprężyny powrotnej w wyniku podania w odpowiedni sposób napięcia zasilania na siłownik.
- ☐ zdalnie, poprzez zadziałanie zwalniaka elektromagnetycznego i sprężyny w wyniku podania napięcia

☒ przeciwpożarowe klapy transferowe – mcr FID S/T p/P

Klapy w pozycji normalnej pracy są otwarte lub zamknięte. Ustawienie klapy w pozycji bezpieczeństwa odbywa się:

- ☒ automatycznie, poprzez zadziałanie wyzwalacza termoelektrycznego
- ☒ ręcznie, poprzez naciśnięcie przycisku kontrolnego na wyzwalaczu termoelektrycznym
- ☒ zdalnie, poprzez zadziałanie elektrycznego siłownika osiowego ze sprężyną powrotną w wyniku zdjęcia jego napięcia zasilania
- ☒ automatycznie, poprzez zadziałanie wyzwalacza termicznego i sprężyny napędowej

☒ przeciwpożarowe klapy odciążające – mcr FID S/V p/P

Klapy w pozycji normalnej pracy są zamknięte lub otwarte w zależności od realizowanej funkcji.

Otwarcie/zamknięcie klapy (pozycja bezpieczeństwa) odbywa się:

- ☒ zdalnie, poprzez zadziałanie elektrycznego siłownika osiowego bez sprężyny powrotnej w wyniku podania w odpowiedni sposób napięcia zasilania na siłownik.

Zasada działania i zachowanie klapy jednopłaszczyznowych mcr FID S/... p/... zależy od wersji ich zastosowania:

☒ przeciwpożarowe klapy odcinające – mcr FID S/S p/O

Klapy w pozycji normalnej pracy są otwarte. Zamknięcie klapy (pozycja bezpieczeństwa) odbywa się:

- ☒ automatycznie, poprzez zadziałanie wyzwalacza termoelektrycznego.
- ☒ ręcznie, poprzez naciśnięcie przycisku kontrolnego na wyzwalaczu termoelektrycznym.
- ☒ zdalnie, poprzez zadziałanie elektrycznego siłownika osiowego ze sprężyną powrotną w wyniku zdjęcia jego napięcia zasilania.
- ☒ automatycznie, poprzez zadziałanie wyzwalacza termicznego i sprężyny napędowej.

☐ przeciwpożarowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej – mcr FID S/V p/O

Klapy w pozycji normalnej pracy są zamknięte. Otwarcie klapy (pozycja bezpieczeństwa) odbywa się:

- ☐ zdalnie, poprzez zadziałanie elektrycznego siłownika osiowego bez sprężyny powrotnej w wyniku podania w odpowiedni sposób napięcia zasilania na siłownik.

mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe

- ☐ zdalnie, poprzez zadziałanie zwalniaka elektromagnetycznego i sprężyny w wyniku podania napięcia
- ☐ przeciwpożarowe klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej mieszanej – mcr FID S/V-M p/O
Klapy w pozycji normalnej pracy są zamknięte lub otwarte w zależności od realizowanej funkcji.
Otwarcie/zamknięcie klapy (pozycja bezpieczeństwa) odbywa się:
- ☐ zdalnie, poprzez zadziałanie elektrycznego siłownika osiowego bez sprężyny powrotnej w wyniku podania w odpowiedni sposób napięcia zasilania na siłownik
- ☐ zdalnie, poprzez zadziałanie zwalniaka elektromagnetycznego i sprężyny w wyniku podania napięcia
- ☐ przeciwpożarowe klapy transferowe – mcr FID S/T p/O
Klapy w pozycji normalnej pracy są otwarte lub zamknięte. Ustawienie klapy w pozycji bezpieczeństwa odbywa się:
- ☐ automatycznie, poprzez zadziałanie wyzwalacza termoelektrycznego
- ☐ ręcznie, poprzez naciśnięcie przycisku kontrolnego na wyzwalaczu termoelektrycznym
- ☐ zdalnie, poprzez zadziałanie elektrycznego siłownika osiowego ze sprężyną powrotną w wyniku zdjęcia jego napięcia zasilania
- ☐ automatycznie, poprzez zadziałanie wyzwalacza termicznego i sprężyny napędowej
- ☐ przeciwpożarowe klapy odciążające – mcr FID S/V p/O
Klapy w pozycji normalnej pracy są zamknięte lub otwarte w zależności od realizowanej funkcji.
Otwarcie/zamknięcie klapy (pozycja bezpieczeństwa) odbywa się:
- ☐ zdalnie, poprzez zadziałanie elektrycznego siłownika osiowego bez sprężyny powrotnej w wyniku podania w odpowiedni sposób napięcia zasilania na siłownik.

Serwisowe, ręczne sprawdzanie poprawności działania klapy z siłownikiem elektrycznym możliwe jest poprzez użycie specjalnego klucza imbusowego, który umieszcza się w oznaczonym na siłowniku gnieździe i poprzez ruch obrotowy można ustawiać przegrodę klapy w żądane położenie. Ruch obrotowy poprzez użycie klucza należy wykonywać równomiernie, powoli z zachowaniem ostrożności. Zbyt szybkie i gwałtowne kręcenie kluczem może spowodować uszkodzenie mechanizmu wewnętrznego siłownika lub uszkodzenie układu przeniesienia napędu.

Serwisowe, ręczne sprawdzanie poprawności działania klapy z mechanizmem wyzwalająco-sterującym ręcznym w wersji zintegrowanej możliwe jest poprzez naciśnięcie dźwigni na mechanizmie. W przypadku klapy z siłownikami elektrycznymi do ręcznego sprawdzania poprawności działania klapy zalecane jest stosowanie testera mcr T2.

UWAGA

W żadnym wypadku nie należy ciągnąć bezpośrednio za przegrodę klapy w celu jej otwarcia lub zamknięcia. Takie działanie może spowodować uszkodzenie samohamownego mechanizmu napędowego urządzenia i jest nie podlega gwarancji. Zaleca się aby klapy były otwierane i zamykane, gdy system wentylacji pozostaje wyłączony.

Mechanizmy wyzwalająco-sterujące

Mechanizmem wyzwalająco-sterującym klapy mcr FID S/... p/... może być:

Siłownik elektryczny:

☐	BF 230-T	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T	☐	BE 230	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T
☐	BF 24-T (-ST)	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T	☐	BE 24 (-ST)	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T
☐	BF 24-T-TL	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T	☐	BLE 230	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T
☐	BFL 230-T	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T	☐	BLE 24 (-ST)	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T
☐	BFL 24-T (-ST)	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T	☐	EXBF 230	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T
☐	BFN 230-T	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T	☐	EXBF 24	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T
☐	BFN 24-T (-ST)	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T	☐	BF 230-TN	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T
☐	BF 24-TN (-ST)	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T	☐	BF 24-TN-TL	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T
☐	BEE 230	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T	☐	BEE 24 (-ST)	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T
☐	BEN 230	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T	☐	BEN 24 (-ST)	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T
☐	MF 230-T1	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T	☐	MF 24-T1	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T
☐	MLF 230-T1	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T	☐	MLF 24-T1	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T
☐	QT.Ex-M230	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T	☐	QT,Ex-M24	☐	/S	☐	/V	☐	/V-M	☐	/T


mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe

Mechanizm sprężynowy:

RST	/S	/V	/V-M	/T
RST/KW1/24P	/S	/V	/V-M	/T
RST/KW1/230P	/S	/V	/V-M	/T

RST/KW1/S	/S	/V	/V-M	/T
RST/KW1/24I	/S	/V	/V-M	/T
RST/KW1/230I	/S	/V	/V-M	/T


Podstawowe wymiary



mechanizm	A	C	E
BF	198	10	70
BFN	157	30	62
BFL	138	30	58
MF	198	30	70
MLF	114	30	62
BF 24TL-ST	198	10	70
EXBF	225	55	175
QT.Ex-M	260	30	85

* granica wmurowania


Kłapa mcr FID S/... p/P z siłownikiem



mechanizm	A	C	E	F
BE	198	10	70	345
BLE	157	30	62	305
BEE	149	28	52	305
BEN	130	20	48	305

* granica wmurowania

Kłapa mcr FID S/... p/P z siłownikiem i puszką osłonową




mechanizm	A	C	E
BF	198	10	50
BFN	157	30	42
BFL	138	30	38
BF24TL-ST	198	10	50
EXBF	225	55	160
QT.Ex-M	260	30	85

* granica wmurowania

Kłapa mcr FID S/... p/O z siłownikiem


mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe



mechanizm	A	C	E
RST	50	30	75

* granica wmurowania


Klapa mcr FID S/... p/P z RST



mechanizm	A	C	E
RST	40	30	55

* granica wmurowania

Klapa mcr FID S/... p/O z RST




mechanizm	A	C	E
RST/KW1	130	30	85

* granica wmurowania

Klapa mcr FID S/... p/O z RST/KW1


mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe



mechanizm	A	C	E
RST/KW1	130	30	65
* granica wmurowania			

Klapa mcr FID S/... p/O z RST/KW1

5. OZNACZENIE URZĄDZENIA



Wszystkie dokładne oznaczenia handlowe urządzeń dostępne są w Informatorze Technicznym.

6. MONTAŻ URZĄDZENIA

UWAGA

Podczas montażu klapy i wykonywaniu prac wykończeniowych należy uwzględnić możliwość późniejszego dostępu do urządzenia oraz demontażu mechanizmu wyzwalająco-sterującego w celu wykonania ewentualnych prac serwisowych i przeglądów technicznych.

Klapy mcr FID S/...p/P mogą być montowane w następujących przegrodach budowlanych (ścianach lub stropach):

- ścianach murowanych – betonowych o grubości min. 120 mm
- ścianach murowanych z cegły lub bloczków o grubości min. 120 mm
- ścianach z płyt o grubości min. 125 mm
- stropach o grubości min. 150mm

Dodatkowo klapy mogą być montowane:

- poza ścianami*
- w modułach (zestawy)**
- w bateriach (zestawy)***

* Dotyczy wersji klapy mcr FID S/S p/P oraz mcr FID S/V p/P.

** Dotyczy klapy mcr FID S/S p/P, mcr FID S/V p/P oraz mcr FID S/V-M p/P

*** Dotyczy klapy mcr FID S/V p/P oraz mcr FID S/V-M p/P

mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe

Klapy mcr FID S/...p/O mogą być montowane w następujących przegrodach budowlanych (ścianach lub stropach):

- ścianach murowanych – betonowych o grubości min. 110 mm
- ścianach murowanych z cegły lub bloczków o grubości min. 110 mm
- ścianach z płyt o grubości min. 125 mm
- stropach o grubości min. 150mm



Klapy odcinające mcr FID S/...p/... mogą być również montowane w przegrodach budowlanych o niższej klasie odporności ogniowej. W przypadku takiego montażu, klapy mają odporność ogniową równą odporności ogniowej przegrody z zachowaniem kryterium dymoszczelności. W przypadku montażu klapy w danym typie przegrody budowlanej, której grubość jest mniejsza niż wymagana, należy miejscowo, np. poprzez montaż dodatkowej płyty lub innego elementu budowlanego, zwiększyć jej grubość na obwodzie montowanej klapy.

6.1. PRZEGLĄD PRZED MONTAŻEM

Każda klapa jest skontrolowana przed zapakowaniem i transportem przez producenta. Po rozpakowaniu u odbiorcy należy dokonać oględzin wizualnych, czy nie nastąpiły ewentualne zdeformowania obudowy lub uszkodzenia klapy podczas transportu. Należy sprawdzić czy klapa otwiera się i zamyka poprawnie.



6.2. OTWÓR MONTAŻOWY

Minimalna wielkość otworu umożliwiającego prawidłowy montaż klapy prostokątnej wynosi $(B+90) \times (H+90)$ mm. Dla klapy okrągłej minimalna wielkość otworu montażowego wynosi $(D+90)$ mm.



Przygotowanie otworu montażowego.

6.3. WMUROWANIE / OSADZENIE KLAPY



Zabezpieczenie klapy przed wyboczeniem.

mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe

Poprawność pracy klapy mcr FID S/...p/... jest zachowana gdy oś obrotu przegrody jest osią poziomą. Konieczność montażu klapy z pionową osią obrotu należy zgłosić przy zamówieniu. W takich przypadkach producent stosuje dodatkowe elementy gwarantujące zachowanie dystansu pomiędzy korpusem, a przegrodą w dolnej części klapy. Jeżeli konieczność montażu klapy z pionową osią obrotu zaistniała po dostarczeniu produktu na budowę należy przed przystąpieniem do wmurowania wykonać czynności przedstawione w punkcie 6.5. Mechanizm wyzwalająco-sterujący może być położony z prawej lub lewej strony klapy przy dowolnym kierunku przepływu powietrza.

Przed zamurowaniem/osadzeniem, klapę umieścić osiowo w przegrodzie (ścianie bądź stropie, stanowiącej oddzielenie strefy pożarowej) w uprzednio przygotowanym otworze. Następnie urządzenie wypoziomować i unieruchomić. Po tych czynnościach ręcznie uruchomić przegrodę klapy, sprawdzając czy obraca się prawidłowo (nie koliduje z elementami obudowy, itd.). Zamknąć przegrodę klapy. Następnie założyć elementy rozporowe jak pokazano na rysunku. Szczelinę między obudową klapy, a murem należy dokładnie wypełnić odpowiednią zaprawą, zapewniającą odporność ogniową ściany i klapy, zwracając szczególną uwagę aby nie dostała się na elementy wykonawcze klapy (mechanizm wyzwalająco sterujący, przegroda, uszczelki, ograniczniki). W tym celu przed montażem należy klapę bezwzględnie zabezpieczyć folią lub innym materiałem osłaniającym do momentu zakończenia prac murarskich i wykończeniowych. Przegroda musi pozostać zamknięta do momentu związania zaprawy. Po związaniu zaprawy zdjąć wsporniki oraz ponownie otworzyć i zamknąć klapę w celu sprawdzenia prawidłowości jej działania. W przypadku montażu klapy w ścianie z płyt, przestrzeń pomiędzy obudową klapy a ścianą należy szczelnie wypełnić wełną mineralną, posiadającą klasę niepalności A1 potwierdzoną certyfikatem oraz gęstość i grubość zapewniającą odporność ogniową nie mniejszą niż odporność ściany w której klapa jest instalowana. Wypełnioną przestrzeń należy dodatkowo uszczelnić odpowiednią zaprawą lub szpachlą posiadającą wymaganą dla ściany odporność ogniową.

Dla zapewnienia odporności ogniowej elementu oddzielenia ppoż. należy bezwarunkowo przestrzegać granicy wmurowania - oś obrotu przegrody klapy nie może znajdować się poza przegrodą. Wyjątek stanowi montaż klapy poza przegrodą.


Podłączenie wmurowanej klapy do przewodu wentylacyjnego musi być wykonane współosiowo. Podczas montażu klapy nie wolno dopuścić do uszkodzenia korpusu klapy, a w szczególności do powstania w nim naprężeń. Klapa nie może stanowić „elementu nośnego” kanału lub instalacji wentylacyjnej, na której jest zainstalowana. Niedopuszczalne jest przewiercanie obudowy klapy, wkręcanie śrub, wkrętów oraz innych elementów przechodzących przez obudowę do środka klapy. Po podłączeniu przewodu wentylacyjnego należy ponownie sprawdzić poprawność działania klapy.

Podczas montażu klap mcr FID S/... p/... należy zwrócić szczególną uwagę aby wyzwalacz termiczny (element topliwy) nie uległ uszkodzeniu, nie poddawać go działaniu wysokiej temperatury (ogień, spawarki, lutownice), która powoduje jego zadziałanie (jest to element jednokrotnego zadziałania i nie podlega wymianie gwarancyjnej). Nie poddawać działaniu wysokiej temperatury uszczelek pęczniejących zainstalowanych w obudowie klapy. Spęczenie uszczelek uniemożliwia zamknięcie klapy. Po zakończeniu montażu należy klapę dokładnie oczyścić i upewnić się, że nie pozostały w niej resztki gruzu mogące mieć wpływ na poprawność działania.


UWAGA

Należy bezwzględnie przestrzegać granicy wmurowania urządzenia tak, aby mechanizm wyzwalająco sterujący znajdował się poza ścianą oddzielenia i był do niego łatwy dostęp. Wyjątek stanowi montaż klapy poza przegrodą.


mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe



Montaż klapy mcr FID S/... p/P w ścianach murowanych i betonowych.




Montaż klapy mcr FID S/... p/O w ścianach murowanych i betonowych




- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--|
| 1 - Kanał wentylacyjny. | 4 - Np. zaprawa cementowa | 7 - Profil montażowy |
| 2 - Blachowkręt ST4.2x16 | 5 - Strop | 8 - Stalowy kołek rozporowy z wkrętem metalowym M8 |
| 3 - Klapa mcr FID S/... p/P BxH | 6 - Uszczelka wentylacyjna | X - Grubość stropu |

Montaż klapy FID S/... p/P w stropie


mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe



Montaż klapy FID S/... p/O w stropie




Montaż klapy mcr FID S/... p/P w ścianie z płyt



- 1 - Kanał wentylacyjny
- 2 - Klapa mcr FID S/... p/O ØD
- 3 - Np. zaprawa cementowa

- 4 - Ściana podatna
- X - Grubość ściany

Montaż klapy mcr FID S/... p/O w ścianie z płyt




- 1 - Klapa mcr FID S/... p/P BxH.
- 2 - Podwiesia gwintowane
- 3 - Płyta ogniochronna zapewniająca odporność ogniową EIS 120

- 4 - Ściana pełna
- 5 - Np. zaprawa murarska
- 6 - Opaska z płyty ogniochronnej


Montaż klapy mcr FID S/S p/P w oddaleniu od przegrody budowlanej.

mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe



- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| 1 – Klapa mcr FID S/V p/P BxH. | 4 – Kołek rozporowy M8 | 7 – Przegroda budowlana |
| 2 – Kratka maskująca z kanałem wentylacji | 5 – Opaska z płyty ogniochronnej gr. 20mm | 8 – Kanał wentylacji pożarowej* |
| 3 – Śruba mocująca M10 | 6 – Np. zaprawa gipsowa | 9 – System podwiesi |


Montaż klapy mcr FID S/V p/P w systemach wentylacji pożarowej (przegrody budowlane/ poziome kanały wentylacji pożarowej).



- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| 1 – Klapa mcr FID S/V p/P BxH. | 4 – Kołek rozporowy M8 | 7 – Przegroda budowlana |
| 2 – Kratka maskująca z kanałem wentylacji | 5 – Opaska z płyty ogniochronnej gr. 20mm | 8 – Kanał wentylacji pożarowej* |
| 3 – Śruba mocująca M10 | 6 – Np. zaprawa gipsowa | |

Montaż klapy mcr FID S/V p/P w systemach wentylacji pożarowej (szachty budowlane służące do wentylacji pożarowej).

mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe




- 1 – Strop
2 – Kanał wentylacji pożarowej*
3 – Np. zaprawa murarska
4 – Klapa mcr FID S/V p/P BxH.
5 – Kratka maskująca z kanałem wentylacji

Montaż klapy mcr FID S/V p/P w systemach wentylacji pożarowej (przegrody budowlane/ pionowe kanały wentylacji pożarowej).

UWAGA

*Kanały wentylacji pożarowej należy wykonać w zgodzie z wytycznymi producenta kanałów. Kanały muszą posiadać odpowiednią odporność ogniową zgodną z odpornością ogniową przewidzianą dla całego rozwiązania. Wszystkie połączenia pomiędzy klapą oraz kanałami uszczelniać odpowiednią zaprawą/klejem/uszczelkami, zapewniającym utrzymanie odporności ogniowej. Klapa odcinająca w systemach wentylacji pożarowej w pozycji pionowej, może być zamontowana w poprzek poziomego przewodu wentylacji pożarowej lub na powierzchni boków poziomego przewodu wentylacji pożarowej lub na powierzchni jakiegokolwiek boku pionowego przewodu wentylacyjnego.




- 1 – Np. ściana murowana
2 – Element budowlany o odporności ogniowej równej lub wyższej odporności przegrody budowlanej
3 – moduł klapy mcr FID S/... p/P BxH.
4 – Element budowlany o odporności ogniowej równej lub wyższej odporności przegrody budowlanej. Np. ściana murowana.
5 – Np. zaprawa murarska

Montaż modułowy klapy mcr FID S/... p/P (moduł złożony z 4 klap).

mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe

Możliwe do wykonania są inne konfiguracje montażu modułów klap mcr FID S/... p/P, składających się z dwóch lub więcej klap, przy zachowaniu minimalnych odległości pomiędzy klapami wg rysunku powyżej.




- 1 – Np. ściana murowana
- 2 – Kłapy mcr FID S/V p/P BxH.
- 3 – Opaska z płyty GKF na szerokość min. 100mm, grubość min 20mm

- 4 – Wełna mineralna o gęstości min. 100kg/m³
- 5 – Kątownik U50, gr. 2mm, mocowany za pomocą wkrętów St4,8, naprzemiennie co 100mm
- 6 – Np. zaprawa murarska

Montaż w bateriach klap mcr FID S/V p/P oraz mcr FID S/V-M p/P składające się z 3 pojedynczych klap.

Połączenia pomiędzy przekładkami obudowy poszczególnych klap uszczelnić silikonem ogniochronnym. Przestrzeń pomiędzy poszczególnymi klapami wypełnić wełną mineralną o gęstości min. 100kg/m³. Możliwe do wykonania są inne konfiguracje montażu baterii (modułu) klap mcr FID S/V p/P oraz mcr FID S/V-M p/P, składających się z dwóch lub trzech klap, przy zachowaniu zasad montażu wg. rysunku powyżej. Montaż mechanizmów zasilająco-sterujących od dołu lub od góry.

mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe




- 1 – np. ściana murowana
- 2 – klapy mcr FID S/V p/P BxH.
- 3 – opaska z płyty GKF na szerokość min. 100mm, grubość min 20mm

- 5 – kątownik U50, gr. 2mm, mocowany za pomocą wkrętów St4,8, naprzemiennie co 100mm

Montaż czterech baterii (modułów) składających się z klap mcr FID S/V p/P lub mcr FID S/V-M p/P.

Połączenia pomiędzy przekładkami obudowy poszczególnych klap uszczelnić silikonem ogniochronnym. Przestrzenie pomiędzy poszczególnymi klapami wypełnić wełną mineralną o gęstości min. 100kg/m³. (Patrz rys. montażu 3 pojedynczych klap). Możliwe do wykonania są inne konfiguracje baterii klap mcr FID S/V p/P oraz mcr FID S/V-M p/P, składających się z dwóch lub trzech klap, przy zachowaniu zasad montażu wg. rysunku powyżej. Należy zachować odległości min. 10mm pomiędzy poszczególnymi bateriami klap. Baterie mogą znajdować się obok siebie w pionie i poziomie. Montaż mechanizmów zasilająco-sterujących od dołu lub od góry.



1 – np. ściana murowana 2 – klapy mcr FID S/S p/P BxH

Montaż klap mcr FID S/S p/P - bliskie odległości (klapa od klapy)

Dopuszczone są konfiguracje składające się z dwóch lub więcej klap mcr FID S/S p/P o maksymalnych wymiarach pojedynczej klapy BxH: 1500x1105mm, przy zachowaniu zasad montażu wg. rysunku powyżej. Montaż klapy obok klapy. Minimalna odległość pomiędzy klapami (korpusami) to 60mm. Przestrzeń pomiędzy klapami wypełnić np. płytą ogniochronną o grubości 50mm i uszczelnić. Montaż mechanizmów zasilająco-sterujących od dołu lub od góry klapy. Połączenia doszczelnić silikonem ogniochronnym.

6.4. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Po prawidłowym wmurowaniu klapy, jeśli posiada ona elementy sterujące lub inne wymagające podłączenia instalacji elektrycznej, należy odpowiednio podłączyć do klapy przewody tej instalacji. Poniżej podano schematy podłączeń oraz podstawowe dane elektryczne mechanizmów wyzwalająco-sterujących dostarczanych z klapami mcr FID S/... p/...

Słowniki elektryczne – dane elektryczne

Typ siłownika	Położenie przegrody klapy
- Belimo serii BFL - Belimo serii BFN - Belimo serii BF - Mercor seria MLF - Mercor seria MF	Przegroda otwarta – wskazanie siłownika 90° Przegroda zamknięta – wskazanie siłownika 0°
- Belimo serii BE - Belimo serii BLE - Belimo serii BEE - Belimo serii BEN	Przegroda otwarta – wskazanie siłownika 0° Przegroda zamknięta – wskazanie siłownika 90°

Dane techniczne	BF 24, BF24-T, BF24-TN MF 24-T 1	BF230, BF230-T, BF230-TN MF 230-T1
Zasilanie	AC 24V 50/60Hz DC 24V	AC 220-240V 50/60 Hz
zapotrzebowanie na moc:		
-podczas napinania sprężyny	7 W	8,5 W
-podczas podtrzymania	2 W	3 W
wymiarowanie (moc pozorna)	10 VA	11 VA
klasa ochrony	III	II
stopień ochrony	IP 54	IP 54
wyłącznik pomocniczy :	2xSPDT 6 (3) A, 250V	2xSPDT 3 A, 250V~
- punkt włączenia [stopnie]	5°, 80°	5°, 80°
moment obrotowy :		
- silnik	18 Nm	18 Nm
- sprężyna	12 Nm	12 Nm
podłączenie przewodem:		
-silnik (dł. 0,9 m)	2x0,75 mm ²	2x0,75 mm ²
-wyłącznik pomocniczy	6x0,75 mm ²	6x0,75 mm ²
czas ruchu : (0-90°)		
- silnik	120 s	120 s
- sprężyna powrotna	16 s	16 s
temperatura pracy - zakres	- 30 ...+50°C	- 30 ...+50°C
poziom natężenia dźwięku:		
- silnik	max 45 dB (A)	max 45 dB (A)
- sprężyna	~ 63 dB (A)	~ 63 dB (A)

Dane techniczne	BE24, BE24-ST	BE230	BLE24, BLE24-ST	BLE230
Zasilanie	AC 24V 50/60Hz DC 24 V	AC 220-240V 50/60 Hz	AC 24V 50/60Hz DC 24V	AC 220-240V 50/60 Hz
zapotrzebowanie na moc:				
-podczas ruchu	12 W	8 W	7.5 W	5 W
-podczas podtrzymania	0,5W	0,5 W	0,5 W	1 W
wymiarowanie (moc pozorna)	18 VA	15 VA	9 VA	12 VA

mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe

klasa ochrony	III	II	III	II
stopień ochrony	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
wyłącznik pomocniczy :	2xSPDT 6(3) A, 250V	2xSPDT 6(3) A, 250V	2xSPDT 3A, AC 250V	2xSPDT 3A, AC 250V
- punkt włączenia [stopnie]	3°, 87°	3°, 87°	3°, 87°	3°, 87°
moment obrotowy :				
- silnik	40 Nm	40 Nm	15 Nm	15 Nm
- blokowanie	50 Nm	50 Nm	20 Nm	20 Nm
podłączenie przewodem:				
-silnik (dł. 0,9 m)	3x0,75 mm ²	3x0,75 mm ²	3x0,75 mm ²	3x0,75 mm ²
-wyłącznik pomocniczy	6x0,75 mm ²	6x0,75 mm ²	6x0,75 mm ²	6x0,75 mm ²
czas ruchu : (0-90°)	60s	60 s	30 s	30 s
- silnik				
temperatura pracy - zakres	- 30 ...+50°C	- 30 ...+50°C	- 30 ...+50°C	- 30 ...+50°C
poziom natężenia dźwięku:				
- silnik	max 62 dB (A)	max 62 dB (A)	max 62 dB (A)	max 62 dB (A)

Dane techniczne	BEE24, BEE24-ST	BEE230	BEN24, BEN24-ST	BEN230
Zasilanie	AC 24V 50/60Hz DC 24 V	AC 220-240V 50/60 Hz	AC 24V 50/60Hz DC 24V	AC 220-240V 50/60 Hz
zapotrzebowanie na moc:				
-podczas ruchu	2,5 W	3,5 W	3 W	4 W
-podczas podtrzymania	0,1W	0,4 W	0,1 W	0,4 W
wymiarowanie (moc pozorna)	5 VA	6 VA	6 VA	7 VA
klasa ochrony	III	II	III	II
stopień ochrony	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
wyłącznik pomocniczy :	2xSPDT 3A AC 250V	2xSPDT 3A AC 250V	2xSPDT 3A, AC 250V	2xSPDT 3A, AC 250V
- punkt włączenia [stopnie]	5°, 80°	5°, 80°	5°, 80°	5°, 80°
moment obrotowy :				
- silnik	25 Nm	25 Nm	15 Nm	15 Nm
podłączenie przewodem:				
-silnik (dł. 1 m)	3x0,75 mm ²	3x0,75 mm ²	3x0,75 mm ²	3x0,75 mm ²
-wyłącznik pomocniczy	6x0,75 mm ²	6x0,75 mm ²	6x0,75 mm ²	6x0,75 mm ²
czas ruchu : (0-90°)	60s	60 s	30 s	30 s
- silnik				
temperatura pracy - zakres	- 30 ...+55°C	- 30 ...+55°C	- 30 ...+55°C	- 30 ...+55°C
poziom natężenia dźwięku:				
- silnik	max 58 dB (A)	max 58 dB (A)	max 58 dB (A)	max 58 dB (A)


Dane techniczne	BFL24, BFL24-T	BFL230, BFL230-T	BFN24, BFN24-T	BFN230, BFN230-T
Zasilanie	AC 24V 50/60Hz DC 24 V	AC 220-240V 50/60 Hz	AC 24V 50/60Hz DC 24V	AC 220-240V 50/60 Hz

mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe


zapotrzebowanie na moc:				
-podczas napinania sprężyny	2,5 W	3,5W	4 W	5 W
-podczas podtrzymania	0,8 W	1,1W	1,4 W	2,1 W
wymiarowanie (moc pozorna)	4 VA	6,5 VA	6 VA	10VA
klasa ochrony	III	II	III	II
stopień ochrony	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
wyłącznik pomocniczy :	2xSPDT 3(0,5)A AC 250V	2xSPDT 3(0,5)A AC 250V	2xSPDT 3(0,5) A, 250V	2xSPDT 3(0,5) A, 250V
- punkt włączenia [stopnie]	5°, 80°	5°, 80°	5°, 80°	5°, 80°
moment obrotowy :				
- silnik	4 Nm	4 Nm	9 Nm	9 Nm
- sprężyna	3 Nm	3 Nm	7 Nm	7 Nm
podłączenie przewodem:				
-silnik (dł. 0,9 m)	2x0,75 mm ²	2x0,75 mm ²	2x0,75 mm ²	2x0,75 mm ²
-wyłącznik pomocniczy	6x0,75 mm ²	6x0,75 mm ²	6x0,75 mm ²	6x0,75 mm ²
czas ruchu : (0-90°)				
- silnik	60s	60	60 s	60 s
- sprężyna powrotna	20s	20s	20 s	20 s
temperatura pracy - zakres	- 30 ...+50°C	- 30 ...+50°C	- 30 ...+55°C	- 30 ...+55°C
poziom natężenia dźwięku:				
- silnik	max 43 dB (A)	max 43 dB (A)	max 55 dB (A)	max 55 dB (A)
- sprężyna	~ 62 dB (A)	~ 62 dB (A)	~ 67 dB (A)	~ 67 dB (A)

Dane techniczne	MLF 24T1	MLF 230T1
Zasilanie	AC 24V 50/60Hz DC 24 V	AC 220-240V 50/60 Hz
zapotrzebowanie na moc:		
-podczas napinania sprężyny	7,2 W	4,2 W
-podczas podtrzymania	2,5 W	2,5 W
wymiarowanie (moc pozorna)	8 VA	8 VA
klasa ochrony	III	II
stopień ochrony	IP 54	IP 54
wyłącznik pomocniczy :	2xSPDT 3(1,5)A AC 250V	2xSPDT 3(1,5)A AC 250V
- punkt włączenia [stopnie]	5°, 80°	5°, 80°
moment obrotowy :		
- silnik	5 Nm	5 Nm
- sprężyna	5 Nm	5 Nm
podłączenie przewodem:		
-silnik (dł. 0,9 m)	2x0,75 mm ²	2x0,75 mm ²
-wyłącznik pomocniczy	6x0,75 mm ²	6x0,75 mm ²
czas ruchu : (0-90°)		
- silnik	75-80s	75-80s
- sprężyna powrotna	20s	20s
temperatura pracy - zakres	- 30 ...+50°C	- 30 ...+50°C
poziom natężenia dźwięku:		
- silnik	max 45 dB (A)	max 45 dB (A)
- sprężyna	~ 62 dB (A)	~ 62 dB (A)


mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe



Schemat połączeń dla siłowników BF24-T, BF230-T



Schemat połączeń dla siłownika BFL24-T, BFL230-T, BFN24-T, BFN230-T, BF24-TN, BF230-TN



mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe

Uwaga:

Żyły dla siłowników MLF nie są oznakowane symbolami. Należy łączyć na podstawie kolorów żył.


Siłownik MLF230-T1 / MF230-T1

S1 - Żółty	S4 - Fioletowy
S2 - Niebieski	S5 - Szary
S3 - Zielony	S6 - Biały

Siłownik MLF24-T1 / MF24-T1


S1 - Żółty	S4 - Fioletowy
S2 - Niebieski	S5 - Szary
S3 - Zielony	S6 - Biały

Schemat połączeń dla siłowników MLF 24T1, MLF 230T1, MF 24T1, MF 230T1



Można łączyć równolegle kilka siłowników. Należy kontrolować pobór mocy.

Schemat połączeń dla siłowników BE24,BLE24,BE230,BLE230



Można łączyć równolegle kilka siłowników. Należy kontrolować pobór mocy.

Schemat połączeń dla siłowników BEE24,BEN24,BEE230,BEN230.

Uwaga:


mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe

Sterowanie pracą siłowników BE, BLE wymaga doprowadzenia do nich instalacji trzyżyłowej. Zmiana kierunku obrotu siłowników następuje poprzez podanie napięcia zasilania na zaciski nr 2 lub 3 w zależności od żadanego kierunku obrotu. Położenie wyłączników krańcowych dla wszystkich typów siłowników podano dla pozycji bez napięciowej. W celu poprawnej pracy urządzenia wyposażonego w siłowniki elektryczne zalecane jest aby znamionowe napięcie zasilania mieściło się tolerancji $24V \pm 10\%$ lub $230V \pm 10\%$. Zasilanie urządzeń napięciem innym niż w/w może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i nie będzie objęte warunkami gwarancji.

Siłowniki ATEX

Siłowniki EXBF

Dane techniczne	EXBF 24	EXBF 230
Strefa	1,2,21,22	
Klasyfikacja ATEX	II 2 GD EEx d IIC T6	
Zasilanie	24 V AC $\pm 20\%$ 50/60 Hz / 24 V DC-10/+20%	230 V AC $\pm 14\%$ 50/60 Hz
zapotrzebowanie na moc :		
-podczas napinania sprężyny	7 W	8 W
-podczas podtrzymania	2 W	3 W
wymiarowanie (moc pozorna)	10 VA	12,5 VA
stopień ochrony	IP 66	IP 66
wyłącznik pomocniczy :	2 x SPDT 6A (3) max 250 V AC	2 x SPDT 6A (3) max 250 V AC
- punkt włączenia	5°, 80°	5°, 80°
moment obrotowy :		
- silnik	18 Nm	18 Nm
- sprężyna	12 Nm	12 Nm
czas ruchu : (90°C)		
- silnik	150 s	150 s
- sprężyna powrotna	20 s	20 s
temperatura otoczenia	-20 ...+50°C	- 20 ...+50°C




Schemat połączeń dla siłowników EXBF

mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe

Siłowniki QT.Ex-M

Dane techniczne	QT.Ex24-FT.Ex	QT.Ex230-FT.Ex
strefa	1, 2, 21, 22	
klasyfikacja ATEX	II 2 GD Ex ia IIC T6.. T1	
zasilanie	AC 24 V 50/60 Hz DC 24 V	AC 230 V 50/60 Hz
zapotrzebowanie na moc : - podczas napinania sprężyny - podczas podtrzymania	20 W 5 W (7VA)	20 W 5 W (7VA)
wymiarowanie (moc pozorna)	30 VA	30 VA
stopień ochrony	IP 66	IP 66
wyłącznik pomocniczy: - punkt włączenia	2 x SPDT 3 (1,5) AAC 250 V 5°, 80°	2 x SPDT 3 (1,5) AAC 250 V 5°, 80°
moment obrotowy: - silnik - sprężyna powrotna	18 Nm 18 Nm	18 Nm 18 Nm
czas ruchu (90°C): - silnik - sprężyna powrotna	15 s 3 s*/10 s	15 s 3 s*/10 s
temperatura pracy - zakres	-40... +70°C	-40... +70°C

* czas 3s na życzenie klienta



otwórz mostek 2 i 3 + włączone zasilanie

zamknij wyłączone zasilanie, siłownik zamyka się dzięki sprężynie powrotnej

Schemat połączeń dla siłowników QT.Ex-M

Nieużywane przepusty kablowe muszą być uszczelnione zgodnie ze stopniem ochrony IP66.


Siłownik może być używany dla strefy 1, 21 (II 2GD) i strefy 2, 22 (II 3GD).

Siłownik / klapa muszą być podłączone do przewodu wyrównawczego (PA).

mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe

Siłownik posiada grzałkę wewnętrzną. Wewnętrzna grzałka włącza się automatycznie przy -20°C . Ogrzewanie działa tylko wtedy, gdy siłownik jest pod ciągłym napięciem.

Przy pierwszym uruchomieniu należy dokonać regulacji kąta nastawy siłownika, naciskając przycisk na dole siłownika przez 3 sekundy (INIT).



Zacisk uziemiający do przewodu wyrównawczego na siłowniku

Gniazdo do podłączenia wyzwalacza termoelektrycznego

Uwaga:

W celu poprawnej pracy urządzenia wyposażonego w siłowniki elektryczne zalecane jest aby znamionowe napięcie zasilania mieściło się tolerancji $24\text{V}\pm 10\%$ lub $230\text{V}\pm 10\%$. Zasilanie urządzeń napięciem innym niż w/w może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i nie będzie objęte warunkami gwarancji.

Mechanizm wyzwalająco-sterujący RST/KW1


W wersji wykonania RST/KW1/S wyłączniki krańcowe są zamontowane w samym mechanizmie. Podłączenie elektryczne polega na połączeniu odpowiednio oznakowanych żył do instalacji). Wyzwalacz topikowy jest zamontowany na mechanizmie. W przypadku mechanizmów RST/KW1/230I, RST/KW1/230P, klapa dostarczana jest z mechanizmem wyzwalająco-sterującym RST/KW1/24..., wraz z modułem przekształcającym napięcie 230/24V typu MP230/24. Dla mechanizmu wyzwalająco sterującego klapy typu „impuls” należy zapewnić odpowiednie zasilanie, gwarantujące doprowadzenie sygnału sterującego do urządzenia, w przypadku wystąpienia pożaru.

	RST/KW1/S	RST/KW1/24I	RST/KW1/24P	RST/KW1/24I +MP230/24	RST/KW1/24I +MP230/24
Napięcie zasilania	X	24V – 48V DC	24V- 48V DC	230V AC	230V AC
Pobór mocy	X	3,5W	1,6W	4,5W	2,5W
Siła trzymania	X	12daN	12daN	12daN	12daN
Temperatura działania wyzwalacza termicznego	72°C $\pm$ 2°C				
Wyłącznik krańcowy WK1d lub WK2d	NO/NC (styk przełączny) 5A, 230V AC				
Zadziałanie wyłączników	3°, 87° – tolerancja $\pm$ 2°				
Temp pracy wyłączników krańcowych	-25 ... +85°C				
Podłączenie elektryczne	X	-zwalniak: przewód 0,6m, 2x0,5mm ² -wyłącznik krańcowy: przewód 0,6m, 6x0,5mm ²			


mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe

Kąt obrotu	92°				
Czas ruchu	Max 2s - sprężyna				
Kierunek obrotów	Lewy				
Masa mechanizmu	1,2kg	1,4kg	1,4kg	1,5kg	1,5kg

Zasilanie mechanizmu KW1:	Wyłącznik krańcowy WK1:	Wyłącznik krańcowy WK2:
Numer żyły: 1-2 Kolor żyły: biały/czerwony	Numer żyły: 3-4 – typ NC (normalnie zwarty) Kolor żyły: zielony / szary	Numer żyły: 6-7 – typ NO (normalnie rozwarty) Kolor żyły: brązowy / różowy
	Numer żyły: 4-5 – typ NO (normalnie rozwarty) Kolor żyły: szary / niebieski	Numer żyły: 7-8 – typ NC (normalnie zwarty) Kolor żyły: różowy / żółty



-MP 230/24



Schemat podłączeń dla modułu przekształcającego napięcie 230/24V typu MP230/24.

Uwaga

Położenie wyłączników krańcowych mechanizmu podano dla pozycji bezpieczeństwa klapy. W celu poprawnej pracy urządzenia wyposażonego w siłowniki elektryczne zalecane jest aby znamionowe napięcie zasilania mieściło się tolerancji 24V±2% lub 230V±2%. Zasilanie urządzeń napięciem innym niż w/w może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i nie będzie objęte warunkami gwarancji.

Mechanizm wyzwalająco-sterujący RST


W wykonaniu RST wyłączniki krańcowe są montowane wewnątrz obudowy klapy jako niezależne podzespoły. Wyzwalacz topikowy znajduje się na przegrodzie klapy. Sprężyna napędowa jest montowana na przegrodzie klapy.

W celu zamontowania wyzwalacza topikowego w wykonaniu RST należy:

- Ustawić przegrodę klapy w pozycji otwartej poprzez użycie klucza imbusowego, który umieszcza się w gnieździe mechanizmu i poprzez ruch obrotowy można ustawiać przegrodę klapy w żądane położenie.
- Na haczyki przytwierdzone do korpusu klapy oraz przegrody nakładamy ogniwo topliwe
- Nakrętką ściągamy i blokujemy haczyk na korpusie klapy przez dokręcenie

Uwaga

Rysunek jest poglądowy i dotyczy klap prostokątnych jak i okrągłych



Niezależne wyłączniki krańcowe klap – dla wykonania RST

WK1 – wyłącznik pojedynczy – sygnalizacja stanu zamknięcia przegrody klapy.

WK2 – zespół dwóch wyłączników – sygnalizacja stanu zamknięcia oraz otwarcia przegrody klapy.

Dane techniczne wyłącznika:

Wyłącznik krańcowy WK1 oraz WK2	1xNO/1xNC SPDT (styk przełączny) 5A, 230V AC
Temp pracy wyłączników krańcowych	-25 ...+85°C
Obudowa	Tworzywo sztuczne

Sygnalizacja zamknięcia

1-  NC

2-  NC

3-  NO

Sygnalizacja otwarcia

4-  NC

5-  NC

6-  NO

Uwaga

W momencie zamknięcia przegrody następuje przesterowanie wyłącznika sygnalizującego zamknięcie klapy (styk 2-3 jest zwarty).


Schemat połączeń elektrycznych wyłączników krańcowych WK1 oraz WK2

6.5. KLAPA Z PIONOWĄ OSIĄ OBROTU


W przypadku, jeśli klapa zostanie wyposażona w rozwiązanie, umożliwiające jej montaż z pionową osią obrotu przez Producenta, posiada ona na obudowie oznaczenie (strzałkę), pokazującą kierunek montażu (góra klapy). Tylko odpowiedni montaż, zgody z oznaczeniem zapewni prawidłową pracę urządzenia.

W przypadku, jeżeli klapa nie posiada w/w oznaczenia a jest wymagany jej montaż z pionową osią obrotu, należy umieścić podkładkę dystansową, w dolnej części osi obrotu klapy pomiędzy korpusem, a przegrodą. Na całą długość krawędzi gięcia podkładki dystansowej należy nanieść preparat firmy Würth, występujący pod nazwą handlową: „Klej + Szczeliwo – K + D w folii”. Klej ten zapobiega wypadaniu podkładki dystansowej.

mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe



Podkładka dystansowa pomiędzy przegrodą, a korpusem.



1 - podkładka dystansowa

2 – Klapa mcr FID S/... p/...

Podkładka dystansowa pomiędzy przegrodą, a korpusem – miejsce montażu.

Uwaga:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub brak prawidłowego działania klapy, powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niedokładnego wykonania wyżej opisanych czynności.

7. WARUNKI TRANSPORTU I SKŁADOWANIA

Klapy zapakowane są w kartony lub umieszczone są na paletach. Klapy zabezpieczone są przed uszkodzeniem folią lub innym materiałem osłaniającym. Transport klapy może odbywać się dowolnymi środkami lokomocji, pod warunkiem zabezpieczenia przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Klapy umieszczone na środkach lokomocji powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia w czasie transportu. Przed zamontowaniem klapy należy przeprowadzić wizualną kontrolę każdej z nich. Nie wolno przenosić klapy chwytając za kabel podłączeniowy ani stawiać urządzenia na mechanizmie wyzwalającym sterującym. Nie wolno uderzać, ani upuszczać klapy. Przy przenoszeniu i montażu klapy opierać na płaszczyznach bocznych lub krawędziach korpusu.

Klapy powinny być magazynowane w pomieszczeniach zamkniętych, zapewniających ochronę przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych. W przypadku magazynowania klapy na ziemi należy układać je na podkładkach zabezpieczających w celu ochrony klapy przed uszkodzeniem.

Magazynowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach, w których:

- nie ma dostępu pyłów, gazów, oparów żrących i innych agresywnych wyziewów chemicznych działających niszcząco na elementy izolacyjne, elementy konstrukcyjne;
- na klapy nie działa bezpośrednio promieniowanie słoneczne oraz UV;
- maksymalna wilgotność względna nie przekracza 80 % przy temp. + 20 °C;
- temperatura otoczenia kształtuje się w granicach od – 20 °C do + 40 °C;
- nie występują drgania.

8. KONSERWACJA I SERWIS

Urządzenia MERCOR L&V powinny być poddawane okresowym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż co 12 miesięcy w ciągu całego okresu eksploatacji tj. w okresie gwarancji i rękojmi, jak również po okresie gwarancji i rękojmi. Przeglądy i konserwacja powinny być przeprowadzane przez producenta lub przez firmy posiadające autoryzację na serwis urządzeń MERCOR L&V.

Obowiązek wykonywania regularnych przeglądów serwisowych urządzeń przeciwpożarowych wynika z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).

Zalecane jest, aby pomiędzy przeglądami użytkownik wykonywał:

- Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, zwracając szczególnie uwagę na uszkodzenia mechaniczne.
- Sprawdzenie poprawności wartości napięcia zasilania dla urządzeń, w których dopuszcza się następującą jego tolerancję:
 - $24V \pm 10\%$ dla siłowników elektrycznych
 - $24V \pm 2\%$ dla wyzwalaczy elektromagnetycznych
 - $230V \pm 10\%$ dla siłowników elektrycznych
 - $230V \pm 2\%$ dla wyzwalaczy elektromagnetycznych
- Sprawdzenie stanu korpusu urządzeń, zwracając szczególnie uwagę na uszkodzenia mechaniczne.
- Sprawdzenie czy nie występują przeszkody, które mogłyby wpłynąć na prawidłową pracę urządzeń.
- Sprawdzenie stanu uszczelek.

Aby możliwe było wykonanie czynności wchodzących w zakres przeglądów serwisowych jak również czynności serwisowych (w tym reklamacyjnych) takich jak oględziny lub naprawy wymagane jest zapewnienie przez Użytkownika (Zlecającego przegląd, naprawę) fizycznego dostępu do urządzeń poprzez np. demontaż izolacji termicznej, demontaż sufitów podwieszanych, demontaż innych instalacji, jeśli uniemożliwiają one swobodny dostęp do urządzenia, itd. W przypadku urządzeń zamontowanych w kanałach zalecane jest wykonanie rewizji np. typu mcr KRW. Jeśli urządzenia są zamontowane na dachu lub na dużej wysokości należy zapewnić drabinę lub podnośnik.

W sprawach związanych z przeglądami technicznymi, konserwacją i serwisem urządzeń prosimy kontaktować się z przedstawicielami Działu Serwisu MERCOR L&V serwis@merc.com.pl, tel. 058/ 341 42 45 w. 170 lub nr fax 058/ 341 39 85 w godz. 8 – 16 (pon-pt).

9. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

1. MERCOR L&V udziela 12-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na urządzenia, licząc od daty zakupu, o ile umowa nie stanowi inaczej.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać przesłane do MERCOR L&V w przeciągu 7dni od daty ujawnienia wady objętej gwarancją (i/lub rękojmią).
3. Zgłoszenia reklamacyjne można dokonywać pod numerem tel.: 58/341-42-45, faxem: 58/341-39-85, mailem: reklamacje@merc.com.pl lub wysyłając pismo na adres: MERCOR L&V, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk.
4. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi ujawnią się wady fizyczne objęte gwarancją i/lub rękojmią, MERCOR L&V zobowiązuje się do ich usunięcia w możliwie najkrótszym terminie, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia oraz dostarczenia dowodu zakup (umowa, faktura, dokument dostawy), z zastrzeżeniem pkt 10.
5. MERCOR L&V zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu naprawy w przypadku napraw skomplikowanych albo wymagających zakupu niestandardowych podzespołów lub części zamiennych.

6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych urządzeniach.
7. W przypadku wad powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń (niezgodnej z DTR) lub z innych przyczyn wskazanych w pkt. 10, Kupujący /uprawniony z gwarancji może zostać obciążony kosztami ich usunięcia.
8. Warunkiem usunięcia wad jest udostępnienie przez zgłaszającego pełnego frontu robót, w szczególności zapewnienie: podnośnika w przypadku urządzeń zamontowanych na wysokości powyżej 3m, swobodnego dostępu do pomieszczeń, w których urządzenia zostały zamontowane oraz niezbędnych rewizji, demontażu izolacji termicznej, demontażu sufitów podwieszanych, demontażu innych instalacji, jeśli uniemożliwiają one swobodny dostęp do urządzenia.
9. W sytuacji braku możliwości wykonania naprawy urządzenia w miejscu jego wbudowania MERCOR L&V zastrzega sobie konieczność jego demontażu, ewentualnego dostarczenia na adres wskazany przez MERCOR L&V oraz ponownego montażu. Koszt tej operacji leży po stronie kupującego/uprawnionego z gwarancji.
10. Gwarancja i rękojmia nie obejmuje:
 - uszkodzeń i awarii urządzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją (niezgodną z DTR), ingerencją użytkownika lub osób nieupoważnionych przez MERCOR L&V, brakiem okresowych przeglądów technicznych, niewykonaniem czynności konserwacyjnych opisanych w części „SERWIS I KONSERWACJA” niniejszego dokumentu;
 - uszkodzeń urządzeń powstałych z przyczyn innych niż leżące po stronie MERCOR L&V, w szczególności: zdarzeń losowych, w postaci: deszczu nawałnego, powodzi, huraganu, zalania, uderzenia piorunu, przepięć w sieci elektrycznej, eksplozji, gradu, upadku pojazdu powietrznego, ognia, lawiny, obsuwania się ziemi oraz wtórnych uszkodzeń wynikłych z w/w przyczyn. Za deszcz nawałny uważa się deszcz o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4, ustalonym przez IMiGW. W przypadku braku możliwości ustalenia współczynnika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pod uwagę brany będzie stan faktyczny oraz rozmiar szkód w miejscu ich powstania, które świadczyć będą o działaniu deszczu nawałnego. Za huragan uważa się wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s (uszkodzenia uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu);
 - uszkodzeń powstałych w wyniku zaniechania obowiązku niezwłocznego zgłoszenia ujawnionej wady;
 - pogorszenia jakości powłok spowodowanych procesami naturalnego ich starzenia;
 - wad spowodowanych użyciem ściernych lub agresywnych środków czyszczących;
 - uszkodzeń powstałych w wyniku działania agresywnych czynników zewnętrznych, w szczególności chemicznych i biologicznych, lub których pochodzenie związane jest z procesami produkcyjnymi i działalnością prowadzoną w obiekcie lub jego bezpośredniej bliskości, w którym to urządzenia zostały zamontowane. W przypadku zastosowania urządzeń w w/w miejscach, powinny one zostać dodatkowo, niezależnie zabezpieczone na panujące w miejscu ich pracy czynniki;
 - części podlegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji (np. uszczelki), chyba, że wystąpiła w nich wada fabryczna;
 - uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu, rozładunku, przechowywania urządzenia;
 - uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niezgodnego z zapisami DTR oraz zasadami sztuki budowlanej;
 - urządzeń lub ich części w przypadku gdy nastąpiło zerwanie lub uszkodzenie tabliczki znamionowej lub plomb gwarancyjnych.
11. Gwarancja i rękojmia wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
 - Kupujący/uprawniony z gwarancji i rękojmi wprowadzi zmiany konstrukcyjne we własnym zakresie bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z MERCOR L&V,
 - okresowe przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne nie były wykonywane w terminie lub były wykonywane przez osoby nieuprawnione lub serwis nieposiadający autoryzacji MERCOR L&V albo gdy urządzenia były nieprawidłowo eksploatowane,
 - nastąpiła jakakolwiek ingerencja osób nieupoważnionych przez MERCOR L&V – poza czynnościami wchodzącymi w zakres normalnej eksploatacji urządzeń.

mcr FID S/... p/... przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe

- na termowyzwalacz urządzenia oddziaływała temperatura większa niż Tmax (strona 3 DTR).
12. Kupujący/uprawniony z gwarancji i rękojmi jest zobowiązany do właściwej eksploatacji (zgodnej z DTR) urządzeń oraz przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym dokumencie w części „SERWIS I KONSERWACJA”.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.



1488

1396

2434

MERCOR i 380-470

15

1488-CPR-0422/W

1396-CPR-0103

2434-CPR-0163

PN-EN 15650:2010 (EN 15650:2010)
Przeciwpożarowa klapa odcinająca

mcr FID S/S p/P

Nominalne warunki aktywacji / czułość: - temperatura zadziałania czujnika - Nośność czujnika (obciążalność)	Wynik pozytywny Wynik pozytywny
Czas zadziałania: - czas zamknięcia	Wynik pozytywny
Niezawodność eksploatacyjna:	10 000 cykli - Wynik pozytywny
Odporność ogniowa: - Integralność E - Izolacyjność I - Dymoszczelność S - Stabilność mechaniczna (kategoria E) - Przekrój (kategoria E)	EI 120 ($v_e h_o i < -- > o$)S
Stabilność czasu zadziałania: - czujnik temperatury – obciążalność - czujnik temperatury – temperatura zadziałania	Wynik pozytywny Wynik pozytywny
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej: - cykl otwarcia i zamknięcia	Wynik pozytywny



1488

1396

2434

MERCOR i 380-470

15

1488-CPR-0422/W

1396-CPR-0103

2434-CPR-0163

PN-EN 15650:2010 (EN 15650:2010)
Przeciwpożarowa klapa odcinająca

mcr FID S/S p/O

Nominalne warunki aktywacji / czułość: - temperatura zadziałania czujnika - Nośność czujnika (obciążalność)	Wynik pozytywny Wynik pozytywny
Czas zadziałania: - czas zamknięcia	Wynik pozytywny
Niezawodność eksploatacyjna:	50 cykli - Wynik pozytywny
Odporność ogniowa: - Integralność E - Izolacyjność I - Dymoszczelność S - Stabilność mechaniczna (kategoria E) - Przekrój (kategoria E)	EI 120 (v_e h_o $i < -- > o$)S
Stabilność czasu zadziałania: - czujnik temperatury – obciążalność - czujnik temperatury – temperatura zadziałania	Wynik pozytywny Wynik pozytywny
Stabilność niezawodności eksploatacyjnej: - cykl otwarcia i zamknięcia	Wynik pozytywny



1488

1396

MERCOR i 380-470

15

1488-CPR-0448/W

1396-CPR-0178

PN-EN 12101-8:2012 (EN 12101-8:2011)

Kłapa odcinająca wentylacji pożarowej jedno i wielostrefowa

mcr FID/V p/P

Nominalne warunki działania/skuteczność: - Zamknięcie/otwarcie podczas w odpowiednim momencie i w dopuszczalnym czasie	Uruchamianie automatyczne – wynik pozytywny
Czas zadziałania: - czas zamknięcia	Uruchamianie automatyczne – wynik pozytywny
Niezawodność eksploatacyjna:	10 000 cykli - Wynik pozytywny 300 cykli – Wynik pozytywny
Odporność ogniowa: - Integralność E - Izolacyjność I - Dymoszczelność S - Stabilność mechaniczna (kategoria E) - Przekrój (kategoria E)	EI 120 (v_{ew} i< -- >o)S 1500C _{10 000} AAmulti EI 120 (v_{ew} i< -- >o)S 1000C ₃₀₀ AAmulti
Trwałość: - przy zwłoce czasowej - zachowanie pewności działania	Wynik pozytywny Wynik pozytywny



2434

MERCOR i 380-470

18

2434-CPR-0029

PN-EN 12101-8:2012 (EN 12101-8:2011)

Klapa oraz bateria (zestaw) klap odcinających wentylacji pożarowej jedno i wielostrefowa

mcr FID/V p/P

Nominalne warunki działania/skuteczność: - Zamknięcie/otwarcie podczas w odpowiednim momencie i w dopuszczalnym czasie	Uruchamianie automatyczne – wynik pozytywny
Czas zadziałania: - czas zamknięcia	Uruchamianie automatyczne – wynik pozytywny
Niezawodność eksploatacyjna:	10 000 cykli - Wynik pozytywny
Odporność ogniowa: - Integralność E - Izolacyjność I - Dymoszczelność S - Stabilność mechaniczna (kategoria E) - Przekrój (kategoria E)	El 120 ($v_{ew} i < -- > o$)S 1500C _{10 000} AAmulti El 120 ($v_{ed} h_{od} i < -- > o$)S 1000C _{10 000} AAmulti El 120 ($v_{edw} i < -- > o$)S 1000C _{10 000} AAmulti El 120 ($v_{ew} i < -- > o$)S 1000C _{10 000} AAmulti El 60 ($v_{ew} i < -- > o$)S 1500C _{10 000} AAmulti
Trwałość: - przy zwłóce czasowej - zachowanie pewności działania	Wynik pozytywny Wynik pozytywny